

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАННО - ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«VERITAS 8»

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Изучите инструкцию перед началом установки

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

Установка системы в режиме полного включения на охрану - «Full Set»

Введите ваш код - «? ? ? ?»

Нажмите клавишу - «FULL»

Установка системы в режиме частичного включения на охрану - «Part Set»

Введите ваш код - «? ? ? ?»

Нажмите клавишу, соответствующую номеру варианта частичной установки «1» или «2»

Нажмите клавишу - «PART»

Снятие системы с охраны - «Unset»

Введите ваш код - «? ? ? ?»

Пропуск зон во время установки системы на охрану - «Omit Zones»

Введите ваш код - «? ? ? ?»

Нажмите клавишу «FULL» или клавишу, соответствующую номеру варианта частичной установки, затем клавишу «PART»

Нажмите клавишу «OMIT»

Нажмите клавиши, соответствующие номерам зон «?...»

Нажмите клавишу «PROG»

Отмена действий (сброс) - «Reset»

Введите ваш код - «? ? ? ?»

Нажмите клавишу - «RESET»

Установка системы в режим оповещения - «Chime Set»

Введите ваш код - «? ? ? ?»

Нажмите клавишу - « »

Нажмите клавиши, соответствующие номерам зон «?...»

Нажмите клавишу «PROG»

Вкл\выкл режима оповещения - «Chime on\off»

Нажмите клавишу - « »

Проверка работы сирен и строба -

«Test Sounders & Strobe»

Введите ваш код - «? ? ? ?»

Нажмите клавишу «PROG»

Введите комбинацию «05»

Нажмите 3(внутренний динамик)

Нажмите 2(строб-лампа)

Нажмите 1(внешняя сирена)

Нажмите клавишу «RESET»

Нажмите клавишу «RESET»

Проверка работы системы методом обхода - «Walk Test»

Введите ваш код - «? ? ? ?»

Нажмите клавишу «PROG»

Введите комбинацию «06»

Провести проверку методом обхода

Нажмите клавишу «RESET»

Нажмите клавишу «RESET»

Изменение кода - «Code Change»

Введите существующий ваш код - «? ? ? ?»

Нажмите клавишу «PROG»

Введите комбинацию «60»

Введите новый код - «? ? ? ?»

Нажмите клавишу «PROG»

Нажмите клавишу «RESET»

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Если одна из зон остается открытой (например неприкрыта входная дверь с дверным контактом) или она неисправна, на дисплее открытые зоны будут отражаться горящими светодиодами, и звуковые сигналы будут оповещать о номере открытой зоны (например, зона1 звучит 1 раз, зона2 - 2раза и т.д.). Если нарушена более чем 1 зона, то количество звуковых сигналов будет соответствовать номеру старшей зоны(например, при нарушенных зонах 2 и 6 система будет издавать 6 сигналов).

Когда открыта одна или более зон таймер выхода не запускается. Открытие зон, которые закроются в течение процесса установки (например выходная дверь) могут не браться во внимание. Остальные зоны должны быть закрыты перед постановкой на охрану. Звуковой тон выхода возобновится, когда все зоны закроются. Если необходимо оставить зону открытой, тогда она должна быть исключена (смотрите раздел Omit- исключение зон ниже). Если открытая зона не закрывается, тогда скорее всего она не исправна, и Вам необходимо связаться с фирмой, установившей систему.

Примечание: Установщик системы может запрограммировать систему таким образом, что для постановки или снятия системы с охраны Вам будет достаточно нажать только одну кнопку FULL или PART, не вводя при этом Ваш код.

РЕЖИМ ПОЛНОЙ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ - «Full Set»

Убедитесь, что все зоны закрыты (например: окна или двери). Введите ваш четырехзначный код. Индикатор «UNSET» будет мигать. Нажмите клавишу «FULL». Прозвучит сигнал, предупреждающий о необходимости покинуть помещение. Покиньте помещение. Когда система встанет на охрану, сигнал выхода прекратится.

РЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ - «Part Set»

Убедитесь, что все зоны, подлежащие частичной установке, закрыты. Введите ваш код четырехзначный «? ? ? ?». Индикатор «Unset» будет мигать. Нажмите клавишу, соответствующую номеру необходимого варианта частичной установки «1» или «2». Нажмите клавишу «PART». Прозвучит тихий сигнал выхода. Покиньте защищаемое помещение. Когда система встанет на охрану, тихий сигнал выхода прекратится.

Примечание:

- 1) Если выбран 1-ый вариант частичной установки, то необязательно нажимать клавишу «1» перед нажатием клавиши «PART».
- 2) После введения вашего кода индикатор «Unset» будет мигать, сигнализируя о том, что панель управления готова к принятию команды (например: «FULL» - режим полной установки или «PART» - режим частичной установки). Если никакой команды не вводится, через 16 сек система вернется в режим «Unset». Индикаторы исключенных зон (вручную или автоматически не включенных в режим частичной установки) будут мигать во время выхода.

СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ - «UNSET»

Войдите в охраняемое помещение по определенному для входа маршруту. Прозвучит медленный сигнал входа. Введите ваш четырехзначный код «? ? ? ?». Система отключится и входной сигнал прекратится.

Примечание:

В течение последних 10 секунд запрограммированного интервала времени входа входной сигнал изменится с медленного на быстрый.

ПРОПУСК ЗОН в процессе установки системы на охрану - «OMIT»

Имеется возможность пропустить или выборочно задействовать отдельные зоны в процессе установки системы на охрану. Введите ваш четырехзначный код «? ? ? ?». Нажмите клавишу «FULL» или введите номер варианта частичной установки и нажмите клавишу «PART». Нажмите клавишу «ОМТ». Сигнал выхода прекратится и отключится таймер выхода, на дисплее панели высветятся зоны, которые готовы к постановке на охрану. Нажмите клавиши, соответствующие номерам тех зон, которые вы хотите исключить (при нажатой ранее клавише «FULL») или задействовать (при нажатой ранее клавише «PART»). Нажмите клавишу «PROG» для завершения процедуры пропуска зон. Система вернется в режим выхода. Вновь зазвучит сигнал выхода и включится таймер выхода.

Примечание:

- 1) Система может быть настроена таким образом, что некоторые зоны не подлежат исключению.
- 2) Через 16 секунд после нажатия последней клавиши система автоматически вернется в режим выхода.
- 3) Во время исключения зон, индикаторы включаемых зон с неисправностью будут моргать.
- 4) Индикаторы исключаемых зон, в которых нет неисправности, в течение выхода будут моргать. Если открытие зоны отображается, но звучит сигнал режима выхода (в отличие от сигнала неисправности), значит данная зона исключена.

ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПИТАНИЯ В СЕТИ

Введите ваш четырехзначный код «? ? ? ?». Нажмите клавишу «FULL» или введите номер варианта частичной установки и нажмите «PART». Система издаст звуковой сигнал из 10-ти повторяющихся гудков. Нажмите клавишу «ОМТ». На дисплее панели управления высветятся зоны, готовые к постановке на охрану. Нажмите клавишу «0». Индикатор «POWER» погаснет. Нажмите клавишу «PROG». Вновь зазвучит сигнал выхода и включится таймер выхода.

ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ во время срабатывания

Для отключения сигнала тревоги введите ваш четырехзначный код «? ? ? ?». Внутренние и внешние сирены прекратят звучать, но внешний строб будет продолжать мигать. На дисплее панели будет мигать индикатор той зоны, которая первая вызвала срабатывание системы, а также будут светиться индикаторы тех зон, которые подверглись вторжению. Для отключения индикаторов дисплея и внешнего строба нажмите клавишу «RESET».

ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ после срабатывания

После срабатывания системы внутренние и внешние сирены прекратят

звучать по истечении ранее запрограммированного времени (время отключения сирены). Система повторно встанет на охрану, но внешний строб будет продолжать мигать. Войдите в охраняемое помещение. Прозвучит медленный входной сигнал. Введите ваш четырехзначный код «? ? ? ?». Система отключится и прекратится входной сигнал. На дисплее панели будет мигать индикатор той зоны, которая первая вызвала срабатывание системы, а также будут светиться индикаторы тех зон, которые подверглись вторжению. Для отключения индикаторов дисплея и внешнего строба нажмите клавишу «RESET».

Если система требует «Анти - Код» после срабатывания

Если система требует «Анти -Код» после срабатывания, вы можете отключить сигнал тревоги, введя свой код. Однако, вы не сможете перезагрузить систему без использования «Анти-Кода». Индикаторы зон будут высвечивать наугад выбранный четырехзначный код. Они будут мигать каждой цифрой поочередно, и после паузы мигание индикаторов повторяться в той же последовательности. Имея этот сгенерированный случайный код, Вы можете, связавшись по контактному телефону, который установщик должен Вам сообщить, получить четырехзначный код для сброса системы.

Примечание: Для отображения зоны, вызвавшей тревогу, нажмите RESET. Индикатор зоны, сработавшей первой, будет моргать, а индикаторы последующих нарушенных зон(если таковые имеются) будут гореть непрерывно. Для возврата к дисплею, отражающему случайный код, нажмите RESET снова.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ В РЕЖИМ ОПОВЕЩЕНИЯ - «CHIME SET»

Когда система не стоит на охране (режим «UNSET»), возможно запрограммировать одну или более зон в режиме оповещения. Когда зона запрограммирована в режиме оповещения («CHIME»), панель управления всегда будет издавать звуковой сигнал при вхождении в эту зону. Для программирования отдельных зон в режим оповещения введите ваш четырехзначный код «? ? ? ?». Начнет мигать индикатор «UNSET». Нажмите клавишу « ». На дисплее высветятся зоны, готовые для постановки в режим оповещения. Нажмите клавиши, соответствующие номерам тех зон, которые вы хотите задействовать или исключить. Нажмите клавишу «PROG». Система издаст звуковой сигнал, соответствующий режиму оповещения, тем самым подтверждая, что режим оповещения запрограммирован.

ВКЛ\ВЫКЛ РЕЖИМА ОПОВЕЩЕНИЯ

Для включения/выключения звукового подтверждения нажмите кнопку (нотный знак). Система будет издавать звук звонка при включении и звук ошибки при отключении звукового подтверждения.

Примечание: Если ни одна зона не запрограммирована в режим оповещения, данная операция не имеет смысла.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИРЕН И СТРОБА

Панель управления имеет возможность тестирования работы внутренних, внешних сирен и строба. Введите ваш четырехзначный код «? ? ? ?». Начнет мигать индикатор «UNSET». Нажмите «PROG». Индикаторы всех зон загорятся. Введите комбинацию «0 5». Индикаторы всех зон погаснут.

Нажмите клавишу «4» для включения внутреннего динамика на высокий уровень громкости (уровень сигнала тревоги).

Нажмите клавишу «3» для включения внутреннего динамика на низкий уровень громкости (уровень сигнала вход/выход).

Нажмите клавишу «2» для включения строба.

Нажмите клавишу «1» для включения внешней сирены.

Нажмите клавишу «0» для выключения всех устройств, перечисленных выше.

Примечание:

На пульте управления загорится индикатор зоны, номер которой соответствует номеру проверки, осуществляемой вами. Нажмите клавишу «RESET». При этом загорятся индикаторы всех зон. Нажмите клавишу «RESET» еще раз. Система вернется в режим «UNSET» (снята с охраны) и индикаторы всех зон погаснут.

Просмотр записанных событий

Пульт управления может сообщить о последних 7-ми активизациях системы. Индикатор зоны, которая первой вызвала тревогу, будет моргать, а индикаторы последующих сработавших зон (если таковые имеются) будут гореть постоянно. Введите ваш четырехзначный код. Нажмите клавишу «PROG». Индикаторы всех зон загорятся. Нажмите клавишу «4» и клавишу, номер которой соответствует номеру интересующего вас события. Событие под №1 соответствует последнему событию, событие под №7 соответствует первому из записанных событий. (Например: для просмотра предпоследнего события, наберите комбинацию «4» «2»). Индикаторы зон высветят зону, которая первой вызвала тревогу, и зоны, которые в последствие были открыты (если есть). Если индикатор тампера горит или мигает, обратитесь непосредственно к техническому специалисту. Нажмите клавишу «RESET», индикаторы всех зон загорятся. Нажмите клавишу «RESET» еще раз. Система вернется в режим «Unset» (снята с охраны) и индикаторы всех зон погаснут.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ МЕТОДОМ ОБХОДА - «WAİK TEST»

Панель управления имеет возможность методом обхода проверять работу всех датчиков. Введите ваш четырехзначный код «? ? ? ?». Начнет мигать индикатор «UNSET». Нажмите «PROG». Индикаторы всех зон загорятся. Введите комбинацию «0 6». Сначала индикаторы всех зон погаснут и контрольная панель издаст звуковой сигнал выхода. При открытии (нарушении) любой из зон будет

загораться индикатор соответствующей зоны. В дополнении к этому, в пульте управления прозвучит серия коротких сигналов, количество которых соответствует номеру нарушенной зоны (например: один сигнал - 1-ая зона, два сигнала - 2-ая зона, и т. д.). Если открыто несколько зон, система сообщит о той зоне, номер которой больше (например: если нарушены 2-ая и 6-ая зоны, прозвучит 6 коротких сигналов). Произведите проверку таким образом, чтобы проконтролировать работу каждого устройства обнаружения системы по очереди и проследить, чтобы пульт управления фиксировал нарушение именно в той зоне, которая нарушена. Для выхода из режима нажмите клавишу «RESET». Индикаторы всех зон загорятся. Нажмите клавишу «RESET» еще раз. Система вернется в режим «UNSET» и индикаторы всех зон погаснут.

ИЗМЕНЕНИЕ ВАШЕГО КОДА

Введите ваш действующий четырехзначный код «? ? ? ?». Начнет мигать индикатор «UNSET». Нажмите «PROG». Индикаторы всех зон загорятся. Введите комбинацию «6 0». Индикаторы всех зон погаснут. Введите ваш новый четырехзначный код «? ? ? ?». При введении каждой цифры вашего нового кода будет загораться индикатор 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой зон соответственно. Нажмите клавишу «PROG». Система издаст соответствующий звуковой сигнал, подтверждающий, что новый код принят, при этом индикаторы всех зон загорятся. Нажмите клавишу «RESET». Система вернется в режим «UNSET» и индикаторы всех зон погаснут.

ЕСЛИ ВАША СИСТЕМА ТРЕБУЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Система имеет в себе сервисный таймер, который может запрограммирован установщиком для напоминания о времени технического обслуживания системы. Этим напоминанием может быть как звуковой сигнал, так и отключение возможности постановки системы на охрану. Звуковой сигнал может быть отключен, как описывалось выше (вкл\выкл режима оповещения). В другом случае обращайтесь к установщику.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА ПАНИКИ(ПЕРСОНАЛЬНОЕ НАПАДЕНИЕ)

Система способна включать тревогу о персональном нападении при одновременном нажатии клавиш **3и9**.